



ADAX Neo

Manual de utilizare



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Notă: După o întrerupere de curent mai lungă de 60 de minute termostatul revine la temperatura de bază a echipamentului de 22 °C.

- 1 - Zi
- 2 - Temperatura reglată (dorită)
- 3 - Încălzire **pornit / oprit**
- 4 - Noapte
- 5 - Buton pt. funcții
- 6 - Reducere temperatură pt. zi (5)
- 7 - reducere de temperatură pt. noapte (7)

1. La prima utilizare sau după o întrerupere mai lungă de 60 minute a curentului

Când ADAX Neo este pus în serviciu pentru prima dată sau după o întrerupere mai lungă de curent afișajul clipește pentru a indica ca nici o reducere de temperatură nu este activă. termostatul revine la reglajele de bază, adică 22 °C (temperatura normală) și 15 °C (temperatura redusă). Temperatura redusă este pentru un timp de 7 ore noaptea și pentru un timp de 5 ore ziua. Temperaturile reduse, zi/noapte, nu sunt activate. Apăsăți butonul F pentru a inițializa echipamentul.

2. Alegeți temperatura normală dorită

Temperatura normală dorită se alege prin apăsarea butoanelor + și -.

3. Începutul perioadei de temperatură redusă de noapte

La ora dorită pentru începerea temperaturii reduse apăsați butonul **7**, până când apare pe afișaj 15 °C. Ledul verde **B**, începe să pâlpâie încet, astfel indicând că temperatura redusă de noapte este activată. Temperatura se reduce la 15 °C rămânând așa timp de 7 ore. Perioada cu temperatura redusă pe timp de noapte se va activa zilnic la aceeași oră.

4. Începutul perioadei de temperatură redusă de zi.

La ora dorită pentru începerea temperaturii reduse de zi, apăsați butonul **5**, până când apare pe afișaj 15 °C. Ledul verde **A**, începe să pâlpâie încet, astfel indicând că temperatura redusă de zi este activată. Temperatura se reduce la 15 °C rămânând așa timp de 5 ore. Perioada cu temperatura redusă de zi, se va activa zilnic începând de luni până vineri, la aceeași oră, dar nu și sâmbăta și duminica.

5. Indicarea zilelor săptămânii

Indicarea zilelor săptămânii se va face prin apăsarea butonului **F** până când pe afișaj apare litera **d** (day=zi, în engleză).

Apăsăți butoanele + sau - până ce ajungeți la ziua dorită (1=luni, 2=marți, etc.). Selectarea se termină prin apăsarea butonului **F** (în caz contrar reglarea se întrerupe și revine automat după 30 de secunde)

Notă: Ziua săptămânii se reglează la o oră aflată în perioada de temperatură redusă de zi.

6. Ce indică pâlpâitul sau lumina continuă a ledurilor A și B

Când ledurile pâlpâie indică faptul că este activă o perioadă cu temperatură redusă. În același timp, pe afișaj, este indicată temperatura reglată. Lumina continuă indică faptul că termostatul este reglat și pentru o temperatură redusă, dar momentan aceasta nu este activă (nu suntem în perioada de temperatură redusă).

7. Modificarea setărilor de temperatură redusă

Apăsăți butonul **F** și simultan apăsați de trei ori **7** sau **5** în funcție de perioada care doriți să modificați. Când pe afișaj apare °C pâlpâind eliberați butonul F. Prin butoanele + și - reglați temperatura dorită. Astfel puteți regla temperaturi diferite pentru zi și noapte.

8. Modificarea perioadelor de temperatură redusă

Apăsați butonul **F** și simultan apăsați de două ori **7** sau **5** în funcție de perioada care doriți să modificați. Când pe afișaj apare **h** (h=hour) pălpâind eliberați butonul **F**. Prin butoanele **+** și **-** alegeți câte ore doriți să funcționeze echipamentul cu temperatură redusă.

9. Renunțarea la perioade de temperatură redusă

Apăsați butonul **F** și simultan apăsați o dată **7** sau **5** pentru a anula perioada pe care doriți să fie anulată. În aceste perioade ledurile vor lumina continuu. După terminarea acestor perioade, anulate, echipamentul revine la setările inițiale.

10. Anularea perioadelor de temperatură redusă

Apăsați continuu **7** sau **5** până când ledul verde se stinge.

Notă: După o întrerupere de curent mai lungă de 60 de minute termostatul revine la temperatura de bază a echipamentului de 22 °C.

11. Calibrarea echipamentului

În cazul în care temperatura camerei nu corespunde cu temperatura indicată de echipament aceasta se poate ajusta. În primul rând lăsați radiatorul să funcționeze cel puțin 24 de ore, cu ușile și ferestrele închise. Astfel putem fi siguri că temperatura camerei se datorează radiatorului. Variațiile bruște de temperatură de afară poate afecta precizia calibrării.

Apăsați butonul **F** până la apariția literei **d**.

Eliberați pentru un moment butonul **F**, după care apăsați din nou până când apare °C, apoi temperatura normală setată pe care acum o puteți modifica cu butoanele **+** și **-** până când pe afișaj apare temperatura camerei. Selectarea se termină prin apăsarea butonului **F** (în caz contrar reglarea se întrerupe și revine automat după 30 de secunde). Acum temperatura afișată pe radiator este identică cu temperatura camerei.

